Vase aus Beton



Das brauchen Sie:

- Stabile Pappe
- Paketband, transparent
- Lineal
- Passendes Innengefäß (z. B. eine Glasvase)
- Cutter und Schneideunterlage
- Feinbeton
- Sand
- Gebrauchtes Gefäß (z. B. eine alte Vase)
- Acrylfarben nach Belieben

Und so geht´s:

1. Drucken Sie die Vorlage auf Papier aus, vergrößern Sie diese nach Belieben und übertragen Sie die Form auf eine stabile Pappe; schneiden Sie die Konturen aus. Zur Stabilisierung die Form auf einer Seite mit Paketband bekleben.

2. Danach die Form mit der beklebten Seite nach innen falten. Kleben Sie alle Kanten, die verbunden werden, zusammen. Jetzt steht Ihre Form aus Pappe.

3. Nun den Beton nach Anleitung anrühren. Befüllen Sie die Vasenform zu einem Drittel mit Beton. Das Innengefäß beschweren Sie am besten mit Sand und stellen es mittig in die eingefüllte Betonmasse. Falls nötig, die Innenform mit Klebeband an den Außenwänden der Pappform fixieren. Die Vase danach zum Trocknen in ein altes Gefäß oder in den Keller stellen.

